



Aanwijzingen betreffende het zwembad

Filtering en robot ("Polaris") worden automatisch ingeschakeld volgens een tijd klok; de instelling van desbetreffende apparatuur niet wijzigen a.u.b.

Graag de twee witte filterbakjes aan de kant van het bankje bij het zwembad regelmatig schoonmaken door de vierkante deksels te verwijderen en de bakjes te ledigen (vooral als het flink gewaaid heeft).

De robot dient te allen tijde in het zwembad te blijven en wordt alleen boven water gehaald voor het legen en reinigen van het opvangnetje. Dit alleen doen als de robot niet actief is.

De robot is géén kinderspeelgoed !

Als het **waterniveau** te laag dreigt te worden (minder dan $\frac{1}{4}$ van de hoogte van de afzuig-luikjes/"skimmers") a.u.b. de tuinslang in het zwembad leggen en het waterniveau ophogen tot $\frac{1}{2}$ van bovengenoemde hoogte.

Bij goed niveau de kraan weer dichtdraaien!!

Om het zwembad in optimale staat te houden is het van belang om **regelmatig**

- Het blad met het schepnet te verwijderen.
- Het zand (vooral op de trap) tijdens de filtertijden met de blote voet op te wolven.
- De rand van het waterniveau op de witte bekleding (liner) met een spons te reinigen.

Gelieve géén scherpe voorwerpen in het zwembad te gebruiken aangezien deze de witte liner kunnen beschadigen.

De **alarminstallatie** op de zwembadrand laten staan met de pijp in het water.

De schakelaar voor de **zwembadlamp** bevindt zich op de muur bij het witte tuinstel. Gelieve deze lamp niet langer te laten branden dan zinvol is en 's nachts uit te schakelen.

Gelieve alléén de witte betonnen en plastic **parasolstandaards** te gebruiken rond het zwembad en niet te gaan slepen met de zware natuurstenen standaards.

Gelieve het zwembad niet te gebruiken tijdens kerkdiensten, huwelijken en begrafenissen.

Hou er rekening mee dat het zwembad een maximale diepte heeft van 1.75 m waardoor duiken gevaarlijk is!

Bij problemen en/of storingen m.b.t. het zwembad bellen of SMS'en met het contactadres van Tony De Kesel (tel: +33-(0)749 22 23 43 of +30(0)495 51 73 04 a.u.b.

Er is verder een **WEKELIJKSE check-up** door de firma Quercy Bleu. Zij komen meestal op donderdag langs. Enkel zij hebben toegang tot de eigendom.

Het zwembadalarm ("AQUALARM")

1. Het alarmsysteem staat in principe altijd ingeschakeld als er niet gezwommen wordt. (teken: X groen knipperlicht).
2. Wilt u gaan zwemmen dan dient u het alarmsysteem tijdelijk uit te schakelen door de code 1234 op het toetsenbord in te toetsen. (teken: " duikertje" in rood knipperlicht). Zolang u zwemt blijft het systeem uitgeschakeld.
3. Nadat u het zwembad verlaten hebt voor langere tijd (> 10 minuten) schakelt het alarmsysteem automatisch weer in (teken: X groen knipperlicht).
4. Wilt u handmatig direct na het zwemmen het alarmsysteem weer inschakelen toets dan 2x op de OK toets (teken X groen knipperlicht).
5. Bij het afgaan van het alarm (luide loeiende sirene) ga direct inspecteren en bij loos alarm schakelt u het sirene-alarm uit door op een willekeurige toets op het toetsenbord te drukken. Daarna wordt het alarmsysteem weer ingeschakeld in de signaleringstand.
6. Om het alarmsysteem voor langere tijd uit te schakelen toets dan 1234*99 als code in (bij voorkeur systeem ingeschakeld laten !!).
7. Om het alarmsysteem weer te activeren toets u de code 1234 in.
8. Gelieve niet op het alarmsysteem gaan staan want dat kan de fragiele constructie niet hebben. De luchtdrukpijp a.u.b. niet uit het water buigen want deze is gefixeerd met een schroefje.